



# Infoblatt Probenahme

## **Wärmepumpentest, Schwermetalltest, Basis- und Schwermetalltest, Rohwasseranalyse, Betonschädlichkeitstest, Metallkorrosivitätstest**

### **Durchführung der Probenahme aus Wasserhähnen von Brunnen zur chemischen Wasseruntersuchung**

#### **Ablauf:**

Lassen Sie das Wasser in einem kräftigen Strahl bis zur Temperaturkonstanz ablaufen.

Das 1 Liter Probegefäß aufschrauben und ohne in das Gefäß oder das Deckelinnere zu fassen, randvoll befüllen.

Den Innendeckel auf die Öffnung drücken.

**Achten Sie bitte beim Verschließen des Gefäßes darauf den Schraubdeckel nicht zu verkanten.**

Den beiliegenden Auftrag ausfüllen:

- Entnahmestelle
- Datum der Probenahme
- Uhrzeit der Probenahme
- Name des Probenehmers

Danach die Probe in die Box geben, die Box verschließen und mit dem Auftrag in den Karton geben.

Karton mit Klebeband verschließen.

Kleben Sie bitte den beiliegenden Päckchenaufkleber auf das Päckchen, machen Sie es frei und geben zur Post.